

Obuv - velikostní systém

Při výběru obuvi je rozhodující její **délka a šířka** (obvod významných míst chodidla, kotníku či holeně).

1. Číslování délky obuvi

- základním údajem pro číslování obuvi je **délka chodidla v mm** od středu paty po nejdelší prst
- obuv se dělí do **velikostních skupin - na dětskou, chlapeckou, dívčí, dámskou a pánskou**
- pro číslování **délky obuvi** se stále užívají **4 soustavy. Liší se jednotkami, v nichž se vyjadřuje délka chodidla!**

Systém MONDOPOINT - číslo = **délka chodidla v mm**, odstupňování **po 5 mm** (půlčíslo),
Začíná číslem **100** (dětská obuv) a končí číslem **320** (pánská obuv).

Systém metrický - číslo = **délka chodidla v cm + 1 cm navíc jako nadměrek**, odstupňování **po 0,5 cm** (půlčíslo),
Začíná číslem **11** (dětská obuv) a končí číslem **33** (pánská obuv).

Systém anglický - číslo = **délka chodidla vyjádřená v palcích**, odstupňování po 8,46 mm = **1/3 palce** (celé číslo)
Systém má pouze 13 čísel, která se stále opakují! Užívají se čísla **0-13 pro dětskou obuv a 1-13 pro dospělé**. Po dětském čísle 13 následuje znovu skupina velikostních čísel 1 - 13, jsou to však čísla obuvi dívčí, dámské, chlapecké a pánské!

Systém Evropský (Euro) - číslo = **délka chodidla vyjádřená ve stezích (steh = 6,6 mm)**, odstupňování po 6,6 mm (celé číslo). Začíná číslem **16,5** (dětská obuv) a končí číslem **49** (pánská obuv).

2. Číslování šířky obuvi

- **šířka obuvi se vyjadřuje velkými písmeny abecedy, čím vyšší je pořadové číslo písmene v abecedě, tím širší je obuv**
- **nejužívanější obvodové velikosti jsou - E F G H** F = G = H =
- odstupňování po **6 mm**
- **s rostoucí délkou obuvi úměrně stoupá i šířka obuvi**
- šířku lze značit i čísly **1 - 11 (05 = E 06 = F 07 = G)**
- u holoňové a poloholoňové obuvi je nezbytným údajem **obvod lýtky - udává se čísly -** (úzké, střední, široké, velmi široké, velmi úzké)
Tato čísla se uvádí **před písmenem obvodové velikosti** obuvi - **např. 2 G , 1 E ...**

Hodnocení obuvi

Vady obuvi lze rozdělit na:

- **Výrobní** - nesprávné konstrukční provedení, nesprávná volba materiálů, nízká jakost zpracování výrobku
např.
- **Způsobené spotřebitelem** – nesprávný účel použití, nadměrná zátěž a využívání, nesprávná údržba, špatná volba velikosti ...
- **Vady se dělí na odstranitelné a neodstranitelné!** Vada musí být **popsána v reklamačním protokolu!**
- Řešení **reklamací u odstranitelné vady** -
- Řešení **reklamací u neodstranitelné vady** -
- Posuzováním vad se ve sporných případech zabývají **soudní znalci**.

Příklady odstranitelných vad -

Příklady neodstranitelných vad -

Záruční lhůta obuvi je 24 měsíců! Životnost obuvi však může být mnohem kratší, v závislosti na intenzitě používání obuvi! Životnost ≠ záruční lhůta!

Bata

Vážený zákazníku, zakoupil jste si obuv z přírodního materiálu.

Obuv není opatřena podšívkou a může se proto projevít pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí obuvi.

Na tuto skutečnost Vás upozorňujeme.

Některé **změny obuvi nelze reklamovat**, protože se jedná o typickou vlastnost obuvi a výrobce na ni **upozorňuje v informačním letáku**.

Pozor na označení módní a vysoce módní obuv!

Módní =

Vysoce módní =

Péče o obuv

- usňovou obuv i obuv z broušených usní a textilu **impregnovat proti vnější vlhkosti (děšť, sníh)**. Při provlhnutí obuvi může vnitřní vybavení zapouštět barvu.
- **promáčenou obuv vycpat novinami** a postupně sušit mimo přímý dosah zdroje tepla
- obuv **před prvním použitím naimpregnovat alespoň ve 3 tenkých vrstvách**
- obuv **pravidelně ošetřovat krémem**
- po každém použití nechat **obuv důkladně vyschnout a vyvětrat s vyjmutou vkládací stélkou**. I po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřku obuvi vlivem pocení nohou. Toto prostředí je pak příhodné pro tvorbu bakterií a mykóz. Používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její **nadměrné opotřebení (zvláště vnitřního vybavení obuvi)**.
- po vyzutí napnout **obuv na napínáky** odpovídající velikosti, aby si udržela stávající tvar
- obuv **často střídat**, prodlouží se tím její životnost
- obuv vyrobenou **ze syntetických materiálů stačí otřít vlhkým hadrem**, není nutné ji krémovat
- včas provést **výměnu opotřebovaných patníků, podešví** (příp. podrážek), vkládacích či vlepacích stélek nebo šněrovadel zabrání se tím poškození dalších součástí obuvi
- některé materiály se **nesmí krémovat, kartáčovat, leštit ani jinak čistit** - tyto materiály se nazývají **ostatní usně** (jsou to usně s různou povrchovou úpravou a **během nošení mění záměrně svůj vzhled**, např. z vrchového materiálu se během nošení stírá barva a pod ní vystupuje jiná barva, **ošetřovat lze pouze impregnační s obsahem tuku**, která obuv ochrání před vlhkostí a nečistotou a tuk obuv částečně vyživí a osvěží její barvený odstín)



Přípravky k péči o obuv

- **krémy a tuky na obuv** - zvláčňují usně a chrání ji před vlhkostí
- **samolešticí houbičky** se silikonovým olejem
- **čisticí a ošetřující pěny ve spreji na hladké usně**
- **jemné čisticí gumy na hladké usně**
- **dvouvrstvé kostky na broušené usně** - gumová vrstva na menší nečistoty, krepová vrstva na hrubé nečistoty
- **čisticí kostka na semišovou usně** - guma s pískovcem pro odstranění silných nečistot
- **impregnace ve spreji** - voskové, nano, univerzální, pro kombinované materiály
- **pěna na roztážení usňové obuvi**
- **spravy pro snížení barvení obuvi**
- **nano ochrana proti znečištění**
- **lešticí kartáče a kartáčky**
- **napínáky**
- **výztuhy do kozaček**

